



Installatie instructies

Stap 1: Draai moer A en B los en laat deze ongeveer 5 mm boven de horizontale buis komen. Zet dan het bad tegen de muur, zodat deze goed past. Draai vervolgens moer A en B vast.

Stap 2: Als schroef A en B nog niet goed op de muur passen, draai dan schroef C en D los. Laat deze ongeveer 5 mm lager uitkomen tot de horizontale buis. Zet dan het bad tegen de muur. Draai de moer vast, zodat er geen opening te zien is.

Let op: Het bad is niet recht tegen de muur te plaatsen. Plaats daarom eerst het bad en begin daarna met tegelen.

